

Hubarbeitsbühnen Tägliche Einsatzprüfung

Bedienung nur durch BGG 966 ausgebildete und beauftragte Personen!

	Ja / Nein
1. Ist die Hubarbeitsbühne frei von äußeren Beschädigungen, Kratzer, Beulen, Risse?	
2. Sind die Reifen in Ordnung (Risse, Profil, Reifendruck)?	
3. Hat die Bühne einen Flüssigkeitsverlust? Auf Undichtigkeiten prüfen?	
4. Sind die Hydraulikleitungen und elektrischen Kabel, Anschlüsse unbeschädigt?	
5. Ist die Umwehrgung in Ordnung, vollständig, der Zugang mangelfrei, die Tür selbstschließend?	
6. Sind die Warnkennzeichnungen und Beschriftungen unbeschädigt, gut lesbar?	
7. Ist die kurzgefasste Betriebsanleitung vorhanden, gut lesbar. Ist eine Betriebsanleitung vorhanden?	
8. Haben Sie eine ausreichende Einweisung zum Bedienen der Arbeitsbühne erhalten?	
9. Sind für jede Person unbeschädigte Anschlagpunkte und persönliche Schutzausrüstung vorhanden?	
10. Kann die Bühne gegen unbefugte Benutzung gesichert werden (z.B. Schaltschloss)?	
11. Kommen nach dem loslassen der Steuerung alle Bewegungen selbstständig zum Stillstand?	
12. Sind die Steuerungsorgane so beschaffen, dass eine unbeabsichtigte Betätigung ausgeschlossen ist?	
13. Ist bei gleichzeitiger Betätigung mehrerer Steuerungsorgane nur eine Bewegung möglich?	
14. Sind bei mehreren Steuerplätzen die Steuerungsorgane gegeneinander verriegelt, so dass nur von dem ausgewählten Steuerplatz aus eine Steuerung möglich ist?	
15. Sind die Steuerplätze so beschaffen, dass die Bedienperson - die Steuerung ohne Behinderung bedienen kann? - nicht durch die Bewegung oder Material gefährdet wird? - die Steuerung nicht bei der Arbeit behindert?	
16. Ist die Warneinrichtung funktionsfähig?	
17. Ist die Bühne UVV-Geprüft (Plakette), die Mängel beseitigt (Prüfbuch)?	
18. Können Sie die Notsteuerung, den Notablass bedienen, ist eine weitere Person eingewiesen?	
19. Ist der Arbeitsbereich abgesperrt?	
20. Ist der Boden tragfähig und keine Hindernisse vorhanden?	
21. Muss in einem Explosionsgefährdenden Bereich gearbeitet werden?	
22. Reicht die Arbeitshöhe der Bühne aus?	
23. Sind die Stützen ausgefahren und ist die Bühne mit Libelle justiert?	

Weitere Sicherheitshinweise:

- Zulässiges Gewicht im Korb niemals überschreiten!
- Keine defekte Arbeitsbühne verwenden!
- Die Bühne immer waagrecht aufstellen Boden prüfen!
- Die Bühne nicht als Kran benutzen!
- Den Arbeitskorb in angehobener Stellung nicht Übersteigen, Umsteigen oder verlassen!
- Die Plattform nicht durch Leitern o.ä. erhöhen!
- Achten Sie immer auf Gefahren in der Arbeitsumgebung!

- Benutzen Sie die Arbeitsbühne nicht mehr, wenn die Windstärke über 12,5 m/s beträgt oder bei Gewitter!
- Beachten Sie die Betriebsanweisungen!
- Halten Sie die Vorgaben der Gefährdungsbeurteilung ein!

**Weitere Fragen mit dem Vorgesetzten oder der Sicherheitsfachkraft klären!
 Setzen Sie die Bühne nicht ein, wenn Sie bedenken gegen einen sicheren Betrieb haben!**